

INTRAAX® ESPECIFICACIONES DE TORQUE

	<u>Lb-Pie (N•m)</u>		<u>Lb-Pie (N•m)</u>
Tornillo Pivote QUIK-ALIGN®	505-595 (685-807)	Tuerca Superior Para	
Tornillos Para Amortiguadores	210-235 (285-319)	Cámara de Aire.....	80-100 (108-136)
Tuerca de Montaje Para		Tuerca Inferior Para	
Cámara de Frenos	100-110 (136-149)	Cámara de Aire.....	25-35 (34-47)
		Tornillos del Soporte del	
		Buje de la Leva "S"	35-45 (47-61)
Tornillo del Soporte Para ABS	75-100 (8-11)		
			<u>Lb-Pulgada (N•m)</u>
		Tornillos del Cubrepolvos del Freno.....	160-180 (18-20)

¡PRECAUCION!

No aplique lubricante adicional; puede ocasionar sobreapriete o fallas en la tornillería.

IMPORTANTE: No se requiere el uso de un torquímetro cuando se instala nuevos tornillos con fusible y tuercas pivote. Durante el apriete, el fusible del tornillo se separará al alcanzar el torque apropiado. Use dos kits de tornillos pivote QUIK-ALIGN® por eje (S-24679) al realinear.

Trailer Suspension Systems
2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2600 USA
330.456.7288
Fax 330.456.0105

 **HENDRICKSON**[®]

Boulevard TLC #50
Parque Industrial STIVA-Aeropuerto
CP 66600 Apodaca, NL México
(52) 8-156-1300
Fax (52) 8-156-1394